



Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer

## Schnellverschluß für Ledertaschen Ranger/Scarlett/Liberty

**Artikel-Nummer: 700.403**

66989 Höhrfröschen b. Pirmasens  
Birkenstraße/Industriegebiet  
Telefon (06334) 9216-0  
Telefax (06334) 9216-80

<http://www.hepco-becker.de/>

### Montagehinweise:

- Position der Packtasche am Halter bestimmen (durch Anhalten am Motorrad). Abstände zu Blinkern, Soziusfußrasten und Auspuff beachten.
- die unteren Haltetaschen (groß) annieten (A)
- Halter in die Laschen einsetzen und Position der beiden oberen Haltetaschen (B) bestimmen und montieren
- Schnellverschluß demontieren ©. Riegel auf das Halterrohr auflegen und Bohrung  $\varnothing 8$  mm auf Kofferrückseite übertragen (bohren)
- 8er Bohrung auf Vierkant 13 x 13 aufteilen, so daß der Schnellverschluß verdrehsicher zum Sitzen kommt
- Schnellverschluß mit Kontermutter (Schlüsselweite 19) befestigen
- Distanzhülse (als Abstandshalter) einsetzen und Verschlußhebel mit Sicherungsblech, Sprengring und Hutmutter anbringen
- Kunststoffpropfen (D) zur Spielbegrenzung montieren.

### Teilleiste:

1 Haltetasche groß (A)

Befestigung mit 5 Alu-Nieten 4 x 18 mm  
1 Halteblech  
2 Karosseriescheiben  $\varnothing 4,2$  mm

2 Haltetaschen klein (B)

Befestigung mit 2 x Sechskantschrauben M 6 x 20  
2 x Karosseriescheiben  $\varnothing 6,4$  mm x 30  
2 x selbstsichernde Muttern M 6

1 x Schnellverschluß komplett (C)

4 x Kunststoffpropfen (D)

Befestigung mit 4 x Alu-Nieten 4 x 18 mm  
8 x Karosseriescheiben  $\varnothing 4,2$  mm  
2 x Kunststoffkappen M 6

