

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Schnellverschluß für

Ledertaschen

Scarlett/Liberty/Buffalo/

Buffalo Custom/Nevada

Artikel-Nummer: 700.403

Montagehinweise:

=====

- Position des Smallbags am Halter bestimmen (durch Anhalten am Motorrad). Abstände zu Blinkern, Sozialsfußrasten und Auspuff beachten.
- die Haltelasche groß (A) und 2x Haltelasche klein (B) annieten
- Halter in die Laschen einsetzen und Position der beiden oberen Haltelaschen (B) bestimmen und montieren
- Schnellverschluß montieren (C). Riegel auf das Halterrohr auflegen und Bohrung $\varnothing 8$ mm auf Kofferrückseite übertragen (bohren)
- 8er Bohrung auf Vierkant 13 x 13 aufteilen, so daß der Schnellverschluß verdrehsicher zum Sitzen kommt

Schnellverschluß mit Kontermutter (Schlüsselweite 19) befestigen

- Distanzhülse (als Abstandshalter) einsetzen und Verschlußhebel mit Sicherungsblech, Sprengring und Hutmutter anbringen
- Kunststoffpropfen (D) zur Spielbegrenzung montieren.

Teileliste:

1 Haltelasche groß (A)

Befestigung mit 5 Stahl Blindnieten 4 x 18 mm
1 Halteblech
2 Karosseriescheiben $\varnothing 4,2$ mm

2 Haltelaschen klein (B)

Befestigung mit 2 x Sechskantschrauben M 6 x 20
2 x Karosseriescheiben $\varnothing 6,4$ mm x 30
2 x selbstsichernde Muttern M 6

1 x Schnellverschluß komplett (C)

4 x Kunststoffpropfen (D)

Befestigung mit 4 x Stahl Blindnieten 4 x 18 mm
8 x Karosseriescheiben $\varnothing 4,2$ mm
2 x Kunststoffkappen M 6

