

MONTAGEANLEITUNG

| | | |
|-------------------|--|-----------------------|
| BODYSTYLE® | Artikel-Bezeichnung: | Bestellnummer: |
| | Sitzkeil XJ6/Diversion 09- (RJ 19) | 6519130 |



Montage des Sitzkeils:

1. Demontieren Sie den originalen Soziussitz.
2. Schieben Sie die Sitzabdeckung über den Soziussitz und achten Sie auf einen festen Halt der BODYSTYLE Sitzabdeckung
3. Montieren Sie jetzt den Soziussitz wieder auf dem Motorrad.

| | |
|--|--|
| Achtung! Wichtiger Montagehinweis | <ul style="list-style-type: none">• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr |
| Stand: 14.07.11 | Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH |