

Schutzbügel

Crashbar

DEUTSCH - Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Qualitätsprodukt von SW-MOTECH und BAGS-CONNECTION entschieden haben.

Die Montage und/oder Wartung dieses Produkts erfordert ein gutes technisches Verständnis. Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen SW-MOTECH und BAGS-CONNECTION, die Montage und/oder Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen. SW-MOTECH und BAGS-CONNECTION übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage und/oder Wartung verursacht wurden.

Beachten Sie unbedingt alle in der Anbauanleitung angegebenen Hinweise. Beachten Sie außerdem alle für die Montage relevanten Hinweise im Fahrzeughandbuch. Nichtbeachtung kann zu Schäden am Fahrzeug bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen! Bitte heben Sie die Anbauanleitung als Referenz auf.

Dieses Produkt wurde für Fahrzeuge im Originalzustand entwickelt. Die Kompatibilität mit originalen Zubehörteilen bzw. den Zubehörteilen anderer Hersteller kann nicht gewährleistet werden. Montiertes Zubehör kann das Fahrverhalten und/oder die Stabilität Ihres Fahrzeugs verändern.

Bitte besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen wie Modellzuweisungen und PDF-Anleitung. Erforderliche Dokumente (z. B. ABE) stehen zum Download auf unserer Webseite zur Verfügung.

ALLGEMEINE HINWEISE

Beachten Sie eventuelle landesspezifische Vorschriften durch den Gesetzgeber bzw. TÜV-Vorschriften. Lassen Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch Ihre Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen.

VORBEREITUNG: Lesen Sie aufmerksam die Anbauanleitung und stellen Sie sicher, dass alle Teile der Stückliste vorhanden sind. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug sicher steht und nicht umfallen kann. Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel. Lassen Sie ggf. den Motor/Auspuff abkühlen. Klemmen Sie bei Arbeiten an der Elektrik die Fahrzeugbatterie ab. Achten Sie darauf, nur geeignetes Werkzeug zu verwenden. Lassen Sie sich bei den Montagearbeiten von einer zweiten Person helfen.

MONTAGE: Alle vom Motorrad gelösten Teile und Verbindungen sind gemäß Fahrzeugherstellangaben wieder zu montieren oder durch die von SW-MOTECH und BAGS-CONNECTION gelieferten Teile und Verbindungen zu ersetzen. Sichern Sie, falls nicht anderweitig definiert, alle Gewinde mit mittelstarker, flüssiger Schraubensicherung. Falls nicht durch den Fahrzeughersteller oder SW-MOTECH und BAGS-CONNECTION anderweitig definiert, müssen Schrauben und Muttern nach DIN/ISO angezogen werden. Stellen Sie nach erfolgter Montage sicher, dass alle zuvor gelösten Teile und Verbindungen wieder ordnungsgemäß montiert wurden.

FUNKTIONSKONTROLLE: Achten Sie nach Montage auf die uneingeschränkte Freigängigkeit und einwandfreie Funktion sämtlicher Fahrzeugteile. Kabel, Züge und Schläuche dürfen nicht scheuern und/oder geklemmt werden. Führen Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch. Prüfen Sie regelmäßig (alle 100 km) den ordnungsgemäßen Sitz aller bei Montage gelösten Teile und Verbindungen.

PRODUKTSPEZIFISCHE HINWEISE

ACHTUNG: Die Kurven- und Bodenfreiheit kann bei extremer Schräglage durch dieses Produkt eingeschränkt werden!

ENGLISH - Thank you for choosing this quality product from SW-MOTECH and BAGS-CONNECTION.

The installation and/or maintenance of this product requires a good technical understanding. For your own safety SW-MOTECH and BAGS-CONNECTION recommend having installation and/or service carried out by a specialist workshop. SW-MOTECH and BAGS-CONNECTION assumes no liability for damages caused by improper installation and/or service.

Carefully follow all the directions given in the installation instructions. Also pay attention to all relevant information in the vehicle manual during assembly. Nonconformance can lead to damage of the vehicle or risk to the rider! Please keep the mounting instructions as reference.

This product was developed for vehicles in their original condition. Compatibility with original accessory parts or accessory parts of other manufacturers is not guaranteed. Installed accessories can change the driving behaviour and/or stability of your vehicle.

Please visit our website for additional information, such as application charts and PDF instructions. Any other documents that may be required (such as ABE), are also available for download on our website.

GENERAL INFORMATION

Observe any country-specific regulations by law or TÜV regulations. If required, enter the installed parts into the vehicle documents with the appropriate inspection authority.

PREPARATION: Read the mounting instructions carefully and make sure that all parts are included. Make sure that your vehicle is parked safely and cannot fall over. Turn off the engine and remove the ignition key. Let the motor/exhaust cool off if necessary. Disconnect the vehicle battery when working on the electrical system. Make sure to use only the appropriate tools. During installation have another person to help you.

ASSEMBLY: All parts and connections removed from the vehicle must be reinstalled in accordance with the vehicle manufacturer specifications or replaced by the SW-MOTECH and BAGS-CONNECTION delivered parts and hardware. Secure all threads, unless otherwise specified, with medium-strong strength liquid thread locker. If not otherwise defined by the vehicle manufacturer or SW-MOTECH and BAGS-CONNECTION, bolts and nuts must be tightened according to DIN/ISO specifications. After installation is complete, be sure that all parts and hardware previously removed are properly replaced.

FUNCTION CHECK: After installation make sure all moving parts are unobstructed and normal function of the vehicle is not hindered in any way. Cables and hoses may not rub and/or be pinched. Before starting to ride, perform a comprehensive check of all functions. Regularly check (every 100 km) for the proper seating of all parts and connections removed during installation.

PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

ATTENTION: While cornering at extrem lean angles, ground clearance can be reduced by using this product!

Konfektionierung durch / Packaging by

Datum der Konfektionierung / Date of Packaging



BAGS-CONNECTION

SW-MOTECH GmbH & Co. KG & BAGS-CONNECTION GmbH & Co. KG

Ernteweg 8/10 · 35282 Rauschenberg / Germany
Tel. +49 (0) 64 25 / 81 68 - 00 · Fax +49 (0) 64 25 / 81 68 - 10


info@sw-bc.com · www.sw-bc.com

Stückliste / Parts List

Nr. No.	Art.Nr. / Art.No. Bezeichnung / Description	Artikel	Part	Anzahl Qty.	N·m
(1)	SBL.03.319.901	Schutzbügel (linke Seite)	Crashbar (left side)	1	
(2)	M10 x 60; DIN 6912	Innensechskantschraube, kurzer Kopf	Hexagon Socket Screw, short head	1	35
(3)	20 / 10,5 / 25	Distanzbuchse	Spacer	1	
(4)	M10 x 150; DIN 912; 10.9	Innensechskantschraube	Hexagon Socket Screw	1	35
(5)	M10; DIN 125	Unterlegscheibe	Washer	1	
(6)	20 / 10,5 / 5	Distanzbuchse	Spacer	1	
(7)	20 / 10,5 / 15	Distanzbuchse	Spacer	1	
(8)	SBL.03.319.902	Schutzbügel (rechte Seite)	Crashbar (right side)	1	
(9)	M10 x 80; DIN 6912	Innensechskantschraube, kurzer Kopf	Hexagon Socket Screw, short head	1	35
(10)	20 / 10,5 / 35	Distanzbuchse	Spacer	1	
(11)	20 / 10,5 / 5	Distanzbuchse	Spacer	1	
(12)	M10; DIN 6927	Mutter mit Bund, selbstsichernd	Lock Nut with Flange	1	
(13)	M6 x 16; DIN 912	Innensechskantschraube	Hexagon Socket Screw	2	9,6
(14)	M6; DIN 985	Mutter, selbstsichernd	Lock Nut	2	

(Alle Maßangaben in Millimetern / All measurements in millimeters)





Entfernen Sie die originalen Schrauben von den linken Anbaupunkten.

Verschrauben Sie die linke Schutzbügelhälfte (1), wie in der Zeichnung gezeigt.

ACHTUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!

Ziehen Sie die Schrauben (2) und (4) noch nicht an.

HINWEIS: Die Distanzbuchsen (6) und (11) entfallen bei gleichzeitiger Verwendung des SW-BC Motorschutzes. Montieren Sie an deren Stelle das vordere Anbaublech des Motorschutzes.


Remove the original screws from the left mounting points.

Attach the left crashbar (1), as shown in the drawing.

ATTENTION: Use liquid thread locker!

Do not fully tighten the screws (2) and (4).

NOTE: The spacers (6) and (11) are not needed with the SW-BC engine guard. Mount instead the front mounting bracket of the engine guard.



Entfernen Sie die originale Schraube vom rechten oberen Anbaupunkt.

Verschrauben Sie die rechte Schutzbügelhälfte (8), wie in der Zeichnung gezeigt. Achten Sie darauf, am oberen Anbaupunkt die originale Distanzbuchse in Position zu halten.

ACHTUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!

Verschrauben Sie die Schutzbügelhälften an den vorderen Verbindungsstücken, wie in der Detailzeichnung gezeigt.

Wenn die Schutzbügelhälften spannungsfrei sitzen, ziehen Sie alle Schrauben und Muttern wie in der Stückliste vorgegeben an.

Remove the original screw from the upper mounting point on the right side of the vehicle.

Attach the right crashbar (8), as shown in the drawing. Pay attention to keep the original spacer in position (upper mounting point).

ATTENTION: Use liquid thread locker!

Connect the crashbars at the front connectors, as shown in the detail drawing.

If all parts fits without tensions, tighten all screws and nuts as specified in the parts list.