

1

2

3

4

5

6

A

B

C


D

A

B

C

D




- 淺藍-LIGHT BLUE
- 灰-GRAY
- 橘-ORANGE
- 黃-YELLOW
- 藍-BLUE
- 白-WHITE
- 黑-BLACK
- 淺綠-LIGHT GREEN

HI/LO			
	白 WHITE	黃 YELLOW	藍 BLUE
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>


TURN			
	橘 ORANGE	灰 GRAY	淺藍 LIGHT BLUE
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>			
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

HORN		
	黑 BLACK	淺綠 LIGHT GREEN
PUSH	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
FREE		


HI/LO
ABO1-005



TURN
ABO1-003



HORN
ABO1-004



設符	日期	設變內容	確認
製圖人		日期 2007/10/29	比例 SCALE
240-011		版本 1.1	圖紙 SHEET 1/1

1

2

3

4

5

6